

## TUBERIAS DE PVC SANITARIO GRIS , BLANCO, ETC.

### Sanitario Gris

Línea de tuberías y conexiones de PVC rígido diseñadas para la recolección y evacuación de los residuos líquidos domiciliarios. Recomendado para edificaciones de hasta 2 pisos de altura.

El sistema de unión se realiza mediante la utilización de adhesivo para PVC (soldadura química).

### Sanitario Blanco

Línea de tuberías y conexiones de PVC rígido diseñadas para la recolección y evacuación de los residuos líquidos domiciliarios. Recomendado para edificaciones de más de 2 pisos de altura (edificio).

El sistema de unión se realiza mediante una campana que cuenta con un anillo de goma, el que permite que la red pueda admitir el movimiento de la estructura.

Fabricadas en color blanco, lo que da mejor apariencia en instalaciones sobrepuestas.

## Sanitario Gris

- Las tuberías tienen en uno de sus extremos una campana que ha sido hecha por un sistema mecánico que asegura una perfecta unión.
- Fácil de instalar, ya que las uniones se realizan con un adhesivo que funde ambas partes, formando una pieza única (soldadura química).
- Ahorro en los costos de mano de obra, eliminando el uso de herramientas y equipos sofisticados.
- Las herramientas se pueden encontrar en cualquier ferretería pequeña.
- Tubos livianos.
- Facilidad de transporte.
- Gran flexibilidad.
- Menor posibilidad de formación de depósitos o incrustaciones.
- Gran durabilidad.

### • Sanitario Gris

Color	Gris (tuberías y conexiones)
Diám. Disponibles	40, 50, 75 y 110 mm
Largo Tubería	3 y 6 metros con campana



## Sanitario Blanco

- Fácil de instalar, ya que las uniones se realizan con lubricante , por lo que no requiere el uso de adhesivo para PVC.
  - Ahorro en los costos de mano de obra, eliminando el uso de herramientas y equipos sofisticados.
  - Las herramientas se pueden encontrar en cualquier ferretería pequeña.
  - Rápido de instalar.
  - Tubos livianos.
  - Facilidad de transporte.
  - Gran flexibilidad.
  - Menor posibilidad de formación de depósitos.
  - Gran durabilidad.
- Sanitario Blanco

Limpiar la punta y la campana del tubo y acomodar el anillo de goma en el espacio destinado para ello en la campana del tubo.

Marcar la profundidad de la campana en la punta del tubo.

Aplicar Lubricante en el anillo y en la punta del tubo. No usar óleo o grasa, ya que puede dañar el anillo de sello.

Encajar la punta biselada del tubo en el fondo de la campana, retroceder 5 mm. en caso de canalizaciones expuestas, y 2 mm. para canalizaciones embutidas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se da para la dilatación de la unión.



## Sanitario Blanco



T. Sanitario Blanco



Codo 45°



Codo 87,5°



Codo Registro



Copla Reparación Sanitaria



Copla Sanitaria



Reducción Sanitaria



Tapa Sanitaria



Tee Registro



Tee Sanitaria



Vee Sanitaria



Anillo Sanitario